

KÄRCHER


makes a difference

B 60/10 C

Limpia cinco veces más rápido.



La B 60/10 C representa un nuevo tipo de limpieza de pisos. El equipo limpia y aspira todos los recubrimientos de pisos lisos y funciona totalmente sin corriente eléctrica. Higiénico, eficaz, seguro y fácil de usar.



1 **Todo en un solo lugar.**

El depósito de suciedad de diez litros le permite recoger el agua sucia de grandes superficies de trabajo, dejando seco el piso y reduciendo el riesgo de caídas por piso mojado.

2 **Sin corriente eléctrica.**

Limpieza sencilla sin los molestos cables de corriente eléctrica, que le otorga al operador una mayor autonomía y tiempos de trabajo ilimitados, además de realizar un trabajo muy silencioso.

3 **Extraordinario ancho de trabajo.**

Su amplio cepillo de esponja de 60 cm con labio de secado le otorga una gran eficacia en superficies despejadas. Realizando el trabajo hasta 5 veces más rápido que con un mop y cubeta convencional.

4 **Limpieza superior sobre pisos lisos.**

Excelente resultado de limpieza sobre el piso liso. No deja residuos de detergente, por lo que se retrasa la aparición de la suciedad, permitiéndole incrementar el tiempo entre limpiezas.

Características técnicas y equipamiento

B 60/10 C





Características técnicas

Accionamiento		Manual
Potencia		---
Ancho de trabajo	mm	630
Ancho de aspirado	mm	600
Máximo rendimiento teórico	m ² /h	2400
Máximo rendimiento práctico	m ² /h	1500
Peso sin accesorios	Kg.	21
Dimensiones (l x a x h)	mm	1356 x 635 x 1311
Depósito de agua limpia	l	10
Depósito de agua sucia	l	10
Nivel de presión acústica	dB(A)	52
Código EAN		886622011576
No. de Parte		1.006-706.0

Equipamiento

Cepillo de esponja	■ 8.637-591.0
Labio de secado	■ 8.637-945.0
Gancho para mop	■ 8.637-540.0

Accesorios

Nombre	Descripción		
Labio de secado	De 790 mm. De poliuretano resistente al desgaste. Muy duradero y resistente al aceite.	■	
Cepillo de esponja	Cepillo de esponja limpiador blanco. Las laminas favorecen la limpieza gracias a los bordes.	■	
Gancho para mop	Gracias al gancho para mop, el mop o escoba tiene un lugar fijo directamente en el equipo y siempre esta a mano cuando se la necesita.	■	
Tira de suciedad gruesa	Tira perforada para eliminar. El filtro de suciedad gruesa se instala delante del cepillo de esponja y recoge pelos y pelusas.	□	

■ = Incluido en el equipo de serie □ = Opcional (se vende por separado).

Nos reservamos el derecho de modificar el suministro del equipo en cuanto a su forma, tecnología y equipamiento. De las descripciones y/o ilustraciones no pueden derivarse derechos ni exigencias.